

В состав скрытого дверного блока (см. рис. 1) входят:

1. Скрытое дверное полотно.

Классификация скрытых полотен по видам отделки:

- под окраску (полотно предназначены под дальнейшее окрашивание, наклеивание обоев или декорирование у клиента);
- PRO (полотно, выкрашенные по технологии PRO);
- ГО (полотно, выкрашенные по технологии гладкой отделки);
- шпонированные и окрашенные (полотно, выкрашенные по технологии окраски шпона);
- ЭКО (полотно в пленке ПВХ с алюминиевой кромкой, кроме) - не изготавливаются;
- комбинированные (полотна с разной отделкой с 2-х сторон). Необходимо указывать вид отделки каждой стороны и кромок;

Классификация скрытых полотен по типам применяемых замков:

- замок + ответная планка Bonaiti S 937 mini;
- замок + ответная планка AGB 96-50 или аналоги;
- замок + ответная планка клиента (без врезки на фабрике);

!!!По умолчанию в данных полотнах идет заводская зарезка под скрытые петли Morelli HH-3.

!!!При приемке заказов необходимо указывать тип открывания (А;В;С;D).

Типоразмеры скрытых полотен:

- по ширине от 400 до 900 с шагом 100мм;
- по высоте от 1900 до 2400 с шагом 100мм;

Примеры обозначение скрытых полотен:

- скрытое полотно под покраску 2000x800 открывание тип "А", врезка под замок Bonaiti S 937 - 1шт..
- скрытое полотно PRO R3 ДГ Эмаль RAL 9010 2300x600 открывание тип "С", врезка под замок AGB 95-60 - 1шт.

2. Комплект скрытого дверного короба.

Классификация комплектов скрытых дверных коробов по видам отделки:

- данные дверные коробки изготавливаются только под окрашивание и вид отделки при приемке заказов указывать не нужно.

Классификация комплектов скрытых дверных коробов по типам применяемых замков:

- замок + ответная планка Bonaiti S 937 mini;
- замок + ответная планка AGB 96-50 или аналоги;
- без врезки замка и ответной планки (замок + ответная планка клиента);

!!!По умолчанию в комплекте скрытого короба идет заводская зарезка под скрытые петли Morelli HH-3.

!!!При приемке заказов необходимо указывать тип открывания (А;В;С;D).

Типоразмеры комплектов скрытых дверных коробов:

- комплект скрытого короба для полотна НхL (где Н-высота полотна; L-ширина полотна).

Примеры обозначение комплектов скрытых дверных коробов:

- скрытый короб для полотна 2000x800 открывание тип "А", врезка под замок Bonaiti S 937 - 1к-т.
- скрытый короб для полотна 2300x600 открывание тип "А", врезка под замок AGB 95-60 - 1к-т.

3. Петли скрытого монтажа Morelli HH-3

!!!Все скрытые двери и коробки предназначены под скрытые петли Morelli HH-3. Использование петель других марок и производи запрещено.