


Система HEFT (правое открывание)



Система HEFT (левое открывание)







Схема сборки дверного короба для Хефт механизма



L двери	C	B
600	365	233
700	465	233
800	533	265
900	601	297
1000	669	329